

Steckerbelegung Porsche 928 '89

Stecker 1:

- 1: Summer
- 2: Klemme 58 - Instrumentenbeleuchtung
- 3: nicht belegt
- 4: Schaltstufen
- 5: Katalysator-J
- 6: RDK
- 7: Summer Ausgang
- 8: Digi Ausgang Tacho
- 9: nicht Belegt
- 10-15: Schaltstufen 2-3-D-N-R-P
- 16: Begrenzungslicht
- 17: Check Engine



Stecker 3:

- 1: Bremsbelag
- 2: Bremsflüssigkeitsstand
- 3: ABS
- 4: ZR Spannung
- 5: Ölstand
- 6: Kühlwasserdruck
- 7: Kühlwasserstand
- 8: Bremslicht Ausfall
- 9: Bremslichtschalter
- 10: Handbremse
- 11: Airbag
- 12: ZV
- 13: Waschwasserstand
- 14: PSD Funktion
- 15: RDK
- 16: Schlusslicht
- 17: PSD Warnung

Stecker2:

- 1: Eingang Infoschalter ziehen
- 2: Tacho Rückstellung
- 3: Gurtwarnung
- 4: Diagnose K
- 5: Diagnose on-off
- 6: Diagnose L
- 7: Infoschalter: drücken
- 8: Infoschalter: unten
- 9: Infoschalter: oben
- 10: Radi TX
- 11: Radio RX
- 12+13: Klemme 15 - geschaltetes Plus
- 14+15: Klemme 31 - Masse, geschaltet
- 16+17: Klemme 30 - Batt direkt

Stecker4:

- 1: Klemme 15 (Ladung)
- 2: Fernlicht
- 3: Blinker
- 4: Geber Masse
- 5: Anhänger Blinker
- 6: Geschwindigkeit
- 7: Klemme TD
- 8: L-Jetronik
- 9: Bremsbelag
- 10: Öldruckgeber
- 11: Ladedruck..... 
- 12: Öldruckschalter
- 13: Klemme 61 - Ladung Generator
- 14: Klemme 58
- 15: Geber Kühlwassertemperatur
- 16: Geber Tankinhalt
- 17: Aussentemperatur

